



Interrupteur mural

Réf. : RC-002

Flashez-moi avec Comfort Life pour m'installer !

Prenez le temps de lire cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

1 - Important

	<p>Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.</p> <p>Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.</p> <p>Veillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.</p> <p>Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables.</p> <p>Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.</p> <p>Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p>

2 - Garanties légales

En tant qu'acheteur, vous bénéficiez d'une garantie légale de conformité (articles L.217-4 à L.217-14 du Code de la Consommation), ainsi qu'une garantie légale contre les vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code Civil).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

store.comfortlife.me/cgv

3 - Instructions de sécurité

Avant de raccorder les produits et de les mettre sous tension, merci de lire les consignes de sécurité ci-dessous :

Lieu d'installation :

- A l'abri de toute source liquide et gazeuse pouvant entraîner la détérioration du produit.
- Sur une surface non conductrice et non inflammable.
- Éloigné de toute source de chaleur directe ainsi que du rayonnement solaire.
- Dans un espace non confiné où la ventilation alentour est normale.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Sans obturation des aérations du produit.
- Ce produit est destiné pour un fonctionnement sur pile.

4 - En cas de dysfonctionnement

- Si la portée radio diminue ou est inexistante, veuillez remplacer la pile de l'interrupteur.
- La portée radio peut être réduite en fonction de la nature et de l'épaisseur de vos murs et de l'environnement sans fil de votre habitat.
- Évitez de placer vos équipements RF à proximité d'autres appareils radiofréquences (*WIFI, mobile GSM, BOX internet, téléphone DECT...*).

5 - Présentation du produit

Cet interrupteur, une fois associé à un Home Pilot, permet de contrôler vos équipements sans fil en local ou à distance au travers de l'interface « **Comfort Life** ».

Contenu du pack

- 1 x interrupteur
- 2 x façades (1 bouton et 3 boutons)

Caractéristiques et fonctions

- Nombre de commande : 3 marche/arrêt
- Alimentation : 1 pile 12V type 23A
- Façades : 1 façade simple bouton et 1 façade 3 boutons
- Dimensions : 78 x 78 x 16mm
- Fréquence de transmission : 433,92MHz
- **Nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)**




HP-300

6 - Installation

Les piles

- Enlevez la façade à l'aide d'un tournevis plat sur les 2 côtés.



- Retournez l'interrupteur, séparez le cadre avant à l'aide d'un tournevis plat sur les 2 côtés.




- Mettez en place la pile en respectant les polarités comme ci-dessous :



La position

- Fixez ensuite l'interrupteur soit avec 2 vis soit avec une plaque adhésive :



- Remplacez le cadre en appuyant sur les bords puis choisissez le type de façade (1 ou 3 boutons) et clipsez-la :



7 - Création du compte Comfort Life

Depuis un ordinateur :

- Créez votre compte sur :

<https://eu.comfortlife.me>

Depuis un smartphone :

- Téléchargez et installez gratuitement l'application « **Comfort Life** », sur



- Lancez l'application et cliquez sur la mention « S'inscrire ».



- Renseignez les différents champs (*nom, prénom, email, mot de passe...*) puis cliquez sur le bouton « S'inscrire » pour valider votre inscription.
 - Vous allez ensuite recevoir un mail avec un lien d'activation pour activer votre compte. Accédez à votre boîte mail et cliquez dessus.
 - Une fois le compte activé, il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse mail et votre mot de passe sur Comfort Life et cliquer sur le bouton « Connexion ».
- Remarque : Vous pouvez cocher la case « Se souvenir de moi » afin de mémoriser vos

identifiants de connexion.

- Vous pouvez maintenant utiliser l'application et ajouter votre appareil.

8 - Ajout de votre appareil sur Comfort Life

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un Home Pilot (HP-300)

- Cliquez sur le symbole « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
- Dans la liste proposée, cliquez sur « **Ringer** », puis sélectionnez soit ajout par « QRCode » (visible sur la première page de cette notice) soit par « Choix ».

Remarque : QRcode est la méthode la plus simple et rapide.




Par la méthode par choix, choisissez la référence « **RC-002** ».

- Suivez ensuite les différentes indications pour ajouter cet appareil dans l'interface.
- Lorsqu'il a été trouvé, il vous faudra renseigner un nom puis sélectionner la pièce dans laquelle vous souhaitez l'associer.


9 - Exemple : association avec une prise

- Branchez une prise connectée dans une prise secteur alimentée.
- Appuyez et maintenez le bouton de codage de la prise connectée : le voyant LED se mettra à clignoter.



Prise connectée non fournie (Réf : PG-100)

- Appuyez ensuite sur le bouton « 1 » de l'interrupteur, puis relâchez le bouton de codage de la prise : la prise est alors codée avec l'interrupteur. Vous pourrez ainsi l'allumer ou l'éteindre.



- Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement comme suite :
Marche : Appui sur le bouton « 1 » (Haut)
Arrêt : Appui sur le bouton « 0 » (Bas)

Procédez de la même manière pour les autres positions de l'interrupteur.

Remarque : cet interrupteur peut commander jusqu'à 3 accessoires domotiques comme les volets motorisés, les lumières...



www.comfortlife.me